

■組み立て方

・妻板／側板を箱状に接着し、プラ板や厚紙から床板を切り出して中へ落とし込みます。・カブラーはφ0.8ドリルでピン穴をあけてから妻板下へ接着します。・全体を塗装後、窓セルを貼り付けてから屋根を接着し、車輪をはめこみます。

